

# VA | CARAVAN

## ASENNUSSOHJE

- 1 Aloita suojakatoksen katto-osan levittäminen auton takaosasta päin, katoksen oletetusta asennuskohdasta. Mikäli asentajia on kaksi, kohdat yksi ja kaksi voi tehdä myös maassa ja nostaa katto-osan katolle.
- 2 Työnnä putken pää vyötäskuun kiristäen kiristysvöitä ja samanaikaisesti painaen ja taivuttaen putkea. Kaari jää pysyvään jännitysasettoon!
- 3 Aseta solumuovipehmusteet kuvan mukaisesti ja kiinnitä kiristysvöiden koukut katto-osaan. Etu- ja takakiristysvöitä kiinnitetään soveltuvasta kohdasta korin alaosaan. Sivukiristysvöitä viedään auton/vaunun alta ja kiinnitetään toiselle puolelle. Säädä ensin taka- ja etunauhat kireälle ja sen jälkeen säädä sivukiristysnauhat ja vedä tiukalle.
- 4 Liu'uta etu- ja takasuojat kiskoissa kulkeviin uriin.
- 5 Lopuksi kiinnitä etu- ja takasuojien kiristysnarut soveltuvista kohdista korin alaosaan.

